

KICC

스마트폰용 카드리더기

ED-901

*Easy*Check

EasyCheck ED-901 사용설명서

KICC

구성 품목



모바일 카드리더기



사용설명서



리더기 걸이 끈



USB C-Type 젠더

- ▶ 충전용 USB 케이블은 제공하지 않습니다.
- ▶ 충전이 필요한 경우 USB C-Type의 범용 USB 케이블을 사용 바랍니다.

전원 ON/OFF 방법

1. ON : 본체의 측면 전원 버튼(⊞)을 2초 이상 눌러줍니다.
2. OFF : 본체의 측면 전원 버튼(⊞)을 5초 이상 눌러줍니다.
3. 사용을 안하면, 일정시간 대기 후 자동 OFF됩니다.

- ▶ USB C-Type 케이블이 분리된 상태에서 사용하십시오.

사용 방법 - 안드로이드폰, 아이폰

1. 플레이스토어/앱스토어에서 EasyCheck IC 앱을 설치합니다.
(EasyPOS와 연동 시 EasyCheck Mobile 2.0C 설치)
 2. 가맹점 다운로드를 진행합니다.
 3. 스마트폰의 블루투스 및 리더기 전원을 켭니다.
 4. 앱 ▶ 환경설정 ▶ 디바이스 설정 ▶ ED-901을 선택합니다.
 5. 디바이스 검색을 누른 다음 시리얼 번호를 선택합니다.
 6. 최초 등록 시 전원버튼을 눌러 인증합니다. 정상 등록 시 화면에 시리얼번호 표시를 확인합니다.
 - 7-1. IC 카드 : 앱 화면 우측 상단에 배터리 표시가 보이면 카드를 삽입합니다.
삽입된 카드는 리더기 중간 부분에서 고정됩니다.(카드 인식 방향 주의)
 - 7-2. 마그네틱 카드 : 앱 화면 우측 상단에 배터리 표시가 보이면 카드를 읽힙니다.
(카드 인식 방향 주의)
 8. ED-901은 안드로이드 버전 4.3 이상, 아이폰 ios 7 이상에서 동작합니다.
(블루투스 5.0 지원)
 9. 홈페이지(www.kicc.co.kr)에서 더 자세한 설명을 참고 바랍니다.
- ▶ ED-901은 거래 시, 먼저 IC 카드로 승인을 해야 합니다.
 - ▶ 거래 중에는 삽입된 카드를 뽑거나 움직이지 마십시오.

보증 내용

- | 품명 및 형식 : 특정소출력 무선기기(ED-901)
- | 제조번호 : "모바일 카드리더기 밀면"에 표시 | 구입일자 :
- | 보증일자 : 구입일로부터 6개월 | 제조자명 : 송우전자(주)

R-R-SOE-ED-901

☐ A/S센터 : 1600-1234